ガス風呂給湯器

〈自然循環タイプ〉

ゆうゆう24

31-096型

型式名 OSR-2400A

大阪ガスのお問い合わせ先 (2008年) 2008年 1000年 10


大阪支社 大阪市西区千代崎3-2-95 電話 大 阪 06(586)3200 〒560 南部支社 堺市住吉橋町2-2-18 電話 堺 0722(38)113] 〒590 北部支社 高槻市藤の里町38-6 電話高 槻 0728(62)1131 〒578 東部支社 東大阪市福集2-3-17 電話河 内 0729(62)1131 〒578 兵庫支社 神戸市中央区東川崎町1-6-2 電話市 中 078(360)3100 〒650 京都支社 京都市中京区島丸創池崎屋町550 電話京 市 078(360)3100 〒650 京都支社 京都市中京区島丸創池崎屋町550 電話京 市 078(360)3110 〒650 和歌山支社 和歌山市本町1-5 電話和歌山0734(31)2481 〒640 長原西支社 佐路市神屋町4-8 電話・ 60792(35)2221 〒670 電話 で 0795(32)2221 〒670 電話 東 0795(32)2221 〒670 電話 東 0795(32)2221 〒670 電話 東 0795(32)2221 〒588 瀬 南支社 草津市追分町学売堀680-1 電話草 津 0795(32)2221 〒588 瀬 南支社 草津市追分町学売堀680-1 電話 津 神 0795(32)221 〒588 瀬 南支社 野根市大東町12-11 電話彦 根 0749(22)3131 〒522 (長渓営業所) 長 浜 市 南 呉 服 町 3-4 電話長 医 0749(22)3131 〒525 本 1772ビルト 大阪市中央区平野町4-1-2 電話大 阪 08(202)2221 〒541

大阪ガス株式会社

まね が い

ガスくさいときは、ガス元柱を閉め、窓を全開にして(火気に注意して) もよりの六阪ガス支社にご連絡ください。

取扱説明書





ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

特徴・機能のご紹介

ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂給湯器〈自然循環タイプ〉をお求めいた だきまして、まことにありがとうございました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。

もくじ

●特徴・機能のご紹介	
●必ずお守りください	
●各部のなまえと扱いかた	
●初めてお使いいただくときに]
● 使用方法	18
● 凍結予防のしかた	2
●点検·お手入れ	2
●故障かな?と思ったら····································	29
●寸法図	g
●仕様	3
●アフターサービス	3

特徴・機能のご紹介

●給湯もおふろ沸かしもこれ1台でOKです。

給海器とふろ梦を一体にした1台で2役の給湯付風呂袋です。

●スイッチひとつでおふろが沸かせます。

おふろ沸かしがとても簡単です。自動スイッチを押せば設定した水位、褐温で沸 きあがります。

ふたをしたまま お湯張り開始







電子音が鳴ったら







●4時間、湯温と湯量を監視します。

自動スイッチを押しておけば、沸きあがってから4時間のあいだ、お傷がぬるくなると自動的に追いだき、保湿します。またお湯が穢ると自動でたし傷します。 (17ページを照)

たとえばお了様とご主人の人浴晦刻があいても湯かげんを気にせず、すぐに入裕 できます。









●上下の温度差がありません。

浴そうのお湯はポンプによって循環しているの で、お湯をかきまわす必要はありません。



● 最初はぬるめ、入っているうちに自動的に 適温に沸かし上げます。

製様スイッチでおふみに入る時は、お好みの温度よりやや低めで、おふろに入ると 自動的にお好みの温度まで沸かし上げてくれます。(19ページ参照) たとえば、冬場にからだが冷えていて熱いお憑に入りにくいときなどに便利です。



●タイマーで自動運転予約ができます。

お好きな時刻におふろが沸かせる予約運転ができます。(20ページ参照)







●シャワーと追いだきが同時に使用できます。

お湯やシャワーを使いながら、追いだきができます。



●風呂釜の洗浄が自動でできます。

入浴後に浴そうの排水せんを抜くと。循環口より自動的にお湯が出て 風呂並の洗浄を行います。(24ページ参照)

– 2 – –




必ずお守以ださい

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

●使用ガスについてのご注意

- ●ガスの種類を確かめてください。 機器本体の左側面下部にはってある銘板(ラベル) に表示してあるガスの種類およびガスグループ 以外では使用しないでください。
- ●ガスの種類には都市ガス13AとLPガスがあります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と機器移動のガスの種類の一致を必ず確かめてください。



●使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この機器はAC100V、60Hz用です。お宅の電源の電圧と 周波数が一致しているかお確かめください。



●用途についてのご注意

- ◆給湯・シャワー及び風呂のお湯はり・追いだき以外の用途には使用しないでく ださい。
- ●本体はソーラ対応ができません。

●機器設置についてのご注意

機器の設置・工事はお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社に依頼し、安全な位置に正しく設置してください。


●ガス漏れ予防

- ●健用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- ●使用中にガスのにおいや、不快なにおいがしない かときどき確かめてください。



●火災予防

- ●機器の上やそばに燃えやすいもの(紙、洗たく物、 揮発油などで) を絶対においたり近づけたりしな いでください。
- ●排気口の上にタオル、ふきんなどをのせないでく ださい。
- 不完全燃焼や異常過熱の原因になります。




●ガス事故防止

- ●ガス漏れに気づいた時は、すぐ使用をやめてガス **元栓を閉め、お買求めの販売店、またはもよりの** 大阪ガス支社にご連絡ください。
- リンプーガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、 換気扇その他電気器具に触れたり(スイッチの人・ 切や電源プラグの抜き差しなど)しないでくださ い。火や火花で引火し爆発事故をおこすことがあ ります。



●過熱防止

●ふろがまと浴そうを接続している上下連絡水管を タオルなどでふさがないでください。



●やけどにご注意

●ご使用中および使用後しばらくは、機器本体の排 気口とその周辺は熱くなりますので、手をふれた りしないでください。特に、小さなお子様がいる 家庭はご注意ください。



●シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるとき は機器の後沸きによって一瞬熱い湯がでることが ありますので、ご注意ください。

使用中





止める



再使用

後沸き

手で湯温を確認する

●凍結について

- ●冬期は、寒冷地だけでなく、暖かい地方でも無な 寒波のため機器および配管内の水が凍って、機器 や配管を破損することがあります。
- ●詳しくは25~26ページをお読みください、

●凍結したとき

①機器や配管が破損しますと高額の修理費がかかります。(有料)

②凍結したままでは絶対に使用しないでください。

③再使用の場合は、凍結がとけた後全ての給湯栓から水が出ることを確認し、権 器及び配管から水漏れがないことを確認後、13-24ページの「使用方法」にし たがって操作を行なってください。

●落雷のおそれがある時

- 近くで電の音が聞えてきたときは、蒸気時の電子 部品の破損を防止するため、すみやかに電源プラ グをコンセントから抜いてください。(電源コード が埋込まれている場合は、元のブレーカで切って ください。
- ■雷が遠ざかったことを確めてから、電源プラグを コンセントにしっかりと差し込んでください。





必ずお守りください

●停電時の処置

●停電すると自動的にガスが止まり、燃焼が停止しますので、給場栓を閉じてください。



●13~24ページの「使用方法」にしたがって操作してください。

また、設定温度は約42℃になりますので、再度お 好みの温度に調節しなおしてください。



●異常時の処置について

●ご使用中によだんと違った状態になったときや、 地震・火災の場合、すぐ使用をやめて電源プラグ を抜くかまたは電源ブレーカを切り、ガス元せん・ 給水元栓を閉め十分な点検をしてください。詳し くは29~30ページ「故障かな?と思ったら」の項 をごらんください。

●断水時の処置

- 断水時は給湯栓を閉め、電源プラグを抜くか、または、電源ブレーカのスイッチを切っておいてください。
- ◆再通水したときは、13~24ページの「使用方法」 にしたがって操作してください。

●健浴剤や洗剤についてのご注意

確實、酸、アルカリを含んだ鑑浴剤や洗剤は熱交 機器が腐食する原因となるものがありますので、 健浴剤等のご注意文を十分ご参照ください。

●リモコン使用の際のご注意

- リモコンは子どもがいたずらしないようにご注意 ください。
- リモコンには水をかけないようにしてください。 リモコンは防水タイプですが、故意に水をかけないでください。
- リモコンは絶対に分解しないでください。故障の 原因となります。



●日常の点検・手入れ

- ●日常の点検、手入れをしてください(詳しくは27~28 ページをごらんください。)
- ◆故障又は破損したと思われるときは使用しないでください。
 このときはご自分で修理なさらずお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。

●長時間使用しない場合


●必ずガス元栓を閉め、コンセントから電源プラグ を抜くか、または電源プレーカを切って、26ペー ジの「機器の水を抜く方法」を参照のうえ、水妆 きを行ってくだい。

●たまった水は飲まないで

●機器内に長時間たまった水は、飲用または調理に 用いないでください。

各部のなまえと扱いかた

機器本体 31-096型



各部のなまえと扱いかた

給過速費

_____ B -----

- 給湯温度スイッチ

靈

(P)

. (#)

(A)

メインリモコン

予約運転スイッチ

セットスイッチ

時刻設定スイッチ

- 8 ----

呼出スイッチ 用事などで人を呼ぶときに

押します。(P.23)


連転スイッチ

電源の「入」「切」をするとさに押します。 通常は「入」の

状態にしてわさます。(P.10)

表示画面

浴室使用中表示 · この表示が出ているときは メインリモコンでの湯温設 定はできません。(P.13)



ふろパーナーに点火すると 点灯します。(P.17)

お通はり表示 浴そうの循環口から注湯さ れているときの表示です。

浴そう水位表示 浴そろ内の水位を表示します。 (追いだき運転中は一番上の線 のみ表示されます。)(P.)6)

初めてお使いいただくときに・・・

●操作前の準備と確認

1 給水元栓を全開にする



機器付近

2 ガス元栓を全開にする



初めてお使いいただくときに

3 給湯栓をあけ、水の出ることを 確認してからしめます。



お湯の使用場所

4 電源プラグを コンセントに差し込む



機器付近

- 11 -----

_____ 10 _____

5「運転」スイッチを押します。

※表示画面は右のようになります。





6 現在時刻を合わせます。

風呂リモコンまたはメインリモコンで時刻合わせができます。

たとえば、午後2時35分に合わせるには…

①「セット」スイッチを押します。

*「時計セット」のモードが表示され、

AM / が点減します。






②時刻設定スイッチの「時」スイッチを

(PM) 戸:川川 になるまで押します。






③時刻設定スイッチの「分」スイッチを







④表示時刻を確認してもう一度「セット」スイッチを押します。

*「時計セット」のモード表示が消え、時刻表示 の点滅が止まります。現在時刻のセット完了 です。



- ●「セット」スイッチを押して約5秒の間に次のスイッチを押さないとセットが途中であっても点滅が点灯に変わ りセッが完了したことになります。
- セットしなおしだいときや、減ってセットしたときは①からやりなおしてください。

「運転」スイッチが「入」状態になっているか確認します。

※表示画面は右のようになっています。 なっていないときは「運転」スイッチを抑します。



(現在時刻がPM2:35の場合)

2「給湯温度」スイッチを押して温度調節します。

- ●はじめてお使いのときや電源プラグをコンセントから抜いてまた差し込んだ後、また停電後の給湯 温度は42°Cの設定になります。
- ●結湯温度がお好みに合わないときは温度調節します。
- ●温度調節は、風呂リモコン、メインリモコンどちらでも操作できます。

●風呂リモコンの表示画面に が表示されているか 確認します。





*表示画面に が点灯します。

●②を押すと給湯温度が高くなり、②を押すと低くなります。 給湯温度は36℃、38℃~46℃(38℃~46℃については1℃関隔です)、 48°C、60°Cに設定できます。











— 12 —

メインリモコンで温度調節するときは、

●メインリモコンの画面に (編集) が表示されていないことを確認します。



製事の 使用の か表示されていないときは風呂リモコン の「優先」スイッチを押します。

- かが消えます。
- ●風呂リモコンと同じ操作をします。





3 給湯栓をあけます。

※「給湯燃焼表示」が画面に表示され、お揚が出ます。





- シャワーをご使用の場合は手で湯温を確かめてからご使用ください。
- お湯側をしぼりすぎると運転が停止し、お湯が出なくなることがありますが、再び 栓をあければ正常に運転し、お湯が出ます。
- ●給騰溫度表示の数字は実際の給騰温度と多少異なりますので濃温設定の母安として



4 給湯栓をしめます。

- ※「給湯燃焼表示」が消えます。
- 「運転」、スイッチは通常「入」の状態にしておきます。次回使うとき給湯温度がそ のままでよい場合は給湯栓の眺け閉めだけでお湯が使え、便利です。

- ●おふろを沸かすときは自動運転で行います。
- ●自動運転とは・・・

運転前の準備をしたら、「自動」スイッチを押すだけ。あとは次の動作を機器が自 動で行います。



●運転前の準備

①おふろの排水栓をしめます。





「丁」「運転」スイッチが「入」の状態になっているか確認します。

※表示画面は右のようになっています。 なっていないときは「運転」スイッチをします。




(現在時刻が2:35の場合)

____ 14 ____

-- 15 ----

P「ふろ水位」スイッチを押して、水位を設定します。

- ●はじめてお使いのときや、電源プラグをコンセンントから抜いてまた差し込んだ後、または停電後の ふろ水位は下のようになります。 (4コマめ)
- 浴そうの大きさを確認するため、最初に上記の設定で自動運転してみることをおすすめします。 設定水位がお好みに合わないときは水位を設定しなおします。
- ●「ふろ水位」スイッチを押すと数定水位表示が1コマブつ下図のように変わります。



水付(m)はおよその目安です。実際の水位と異なる場合があります。

③「ふろ温度、スイッチを押して、沸きあがりの温度を設定します。

- ◆はじめてお使いのときや、電源プラグをコンセントから抜いてまた差し込んだ後、または停電後のふ ろ温度は42°Cの設定になります。
- ●ふろ温度がお好みに合わないときは設定しなおします。









(ふろ温度を見ながら)

- ○を押すと温度が高くなり、○を押すと低くなります。
- ふろ温度は36°C~48°C(38°C~48°Cについては)*C間隔です)に設定できます。

4「自動」スイッチを押します。

※老示画面に「お湯はり表示」が出て、しばらくし て循環口からお湯がでてきます。このとき「給 湯燃焼表示」が表示画面にでます。



※設定した水位までお湯はり後、表示画面の「給 湯燃焼表示」が消えます。かわって「ふろ燃焼 表示」が表示され、設定したふろ温度まで沸か しあげます。




にかかる時間では ありません。)

使用方法

※溯きあがると、風呂リモコン、メインリモコンが「ピピピ…」と鳴り入 浴できることをお知らせします。「ふろ燃焼表示」が消えます。





にかかる時間では


※沸きあがり後は約30分ごとに湯温を検知し、4時間のあいだにお湯がさ ありません。) めていれば自動で設定した温度まで沸かします。お湯が減っていれば自 動で設定した水位までたし湯します。

| 自動運転を途中でやめたいとき、保温、たし湯をやめたいときは

※「自動」スイッチを押します。

广注音

●自動運転中は給湯およびふろの燃焼表示、浴そう水位表示がついたり消えたりしますが、故障ではありません。



●自動運転中に台所などの給湯栓をあけると、浴そうへのあ湯の出が悪くなったり、止まったりすることがあります。



- ■ふろ温度表示の数字は実際の雑きあがり温度と多少異なる場合があります。目安としてください。
- ●浴そうの排水栓をしめ忘れて自動運転をすると、一定量自動注湯機にリモコンがエラー表示となり電子音が約20秒歳ります。そのときは、浴そうの排水栓をしめ、運転スイッチを一度切り、もう一度入れてください。
- 「運転スイツチ」が「入」の状態で浴そうの排水栓をぬき、 上部循環口より水位が下がると自動的に循環口より熱い画器 が出て無呂金の洗浄を行います。(P.24をご覧ください。)



●殿様運転

最初入浴するときはややねるめで、入浴中に設定温度まで沸き上がるようにしたい。

- ①自動運転の1~4の操作をします。 (P.15「おふろの自動運転」)
- ②「自動」スイッチを押します。 *「お湯はり接示」が点灯し、自動運転がスタートします。



③「殿様」スイッチを押します。

*「殿様表示」が点灯します。





④「ピピピー・・・」という電子音が鳴ったら入浴できます。

(このときのふろ温度は散定したふろ温度の約 −2℃です。)







⑤入浴すると、センサーが感知して自動的に設定したふろ温度まで沸きあげます。


ご注意--・・・・--

- 「穀様」スイッチは自動運転のときのみ作動します。
- ●保温中に上記の操作をすると湯量が若干増えます。
- ●入浴中に「酸様」スイッチを押すと、源量が若干増えます。
- ●浴そうが満水に近いときは設備運転ができないときがあります。

こんなときは・・・

1 予約運転前の準備

- ●「運転:スイッチが「入」の状態になっているか確 認します。
- *種示画面具右のようになっています。なってい ないとき間「運転」スイッチを押します。
- ●おふろの排水栓とふたをしていることを確認し ます。
- ●ふろ水位とふろ温度がお好みになっているか表 示画面を確認します。
- *なっていないときはP.16「おふろの沸かし方」2 ~3の操作をします。








2 たとえば、今晩8時30分に入浴したい場合は……

①現在時刻を確認します。

- *正しくセットされていない場合はP.12の圓をご覧ください。 ②「セット」スイッチを2回つづけて押します。
- *「予約セット」のモード表示が表示され









③時刻設定スイッチの「時」スイッチを

rpm 月:月日 になるまで押します。





④時刻設定スイッチの「分」スイッチを

IBM 月: 引用になるまで押します。



・予約セット

(時) (分)

⑤表示時刻を確認して「予約運転」スイッチを押します。 *「予約セット」のモードが消え「予約運転」のモードが点

灯します。



⑥8時30分までに自動的におふろを沸かしあげます。

* 8時30分になると「ピピピ……」という電子音が鳴り、入浴できることをお知らせ します。





*港きあがり後は約30分ごとに湯温を検知し、4時間のあいだお湯がさめていれば 自動で設定した温度まで沸かします。お場が減っていれば自動で設定した水位ま でたし湯します。

*途中でやめたいときは『自動』スイッチを押します。

231

- ●「セット」スイッチを押して約5秒の間に次のスイッチを押さないと、セットが途中であっても点滅が点灯に変 わりセットが完了したことに無ります。
- ●セットしなおしたいときや誤ってセットしたときは①からやりなおしてください。
- ●予約運転セット後は現在時刻の表示になります。予約セットの時間を見たいときは「予約運転」スイッチを2 回つづけて押してください。
- ●毎日同じ時刻に入浴する場合は、セットしなおす必要はありません。
- ●予約運転は24時間以内です。ただし、焼きあがり時刻のセットは現在開間より1時間以後の時刻でセットして
- ●長時間の停電があった場合は、現在時刻と予約運転をセットしな担してください。

●湯量は増やさずに、おふろを熱くしたいとき

①お望みの湯温を設定します。

(P.16「ふろ温度調節」をご覧ください。)

- ②「追いだき」スイッチを押します
- *「ふろ燃焼表示」が点灯します。







③数定温度になると「ピピピー」という電子音が鳴り、入浴できます。

ご注意 …・・・・


使用方法

- ●浴そうの水位が上部循環口より5cm以上あることを確認してください。水位が低い状態で追いだき運転を行うと、リモコンがエラー表示になり電子音が超20秒幅ります。そのときは、浴そうに耐場をたして「運転スイッチ」を一度切り、もう一度入れてから操作してください。
- 「違いだきスイッチ」を押すとマイコンが適急を計り、約30秒後に燃 焼を開始します。
- ▼下部標果口についている循環キャップのフィルターは、圧層的(月2~4回)にそうじを行ってください。そうじ方法はP.27「無環口の担手入れ」をご覧ください。



●浴そうのお湯が少なくなってしまったとき

- ①「自動」スイッチを押します。
- ②設定した水位、沸きあがり温度になると「ピピピー」という電子音が鳴って、お知らせします。



- ①「自動」スイッチを押します。
- ②設定した水位、沸きあがり温度に沸かしあげま
- *「ピピピ……」という電子音が鳴ったら、入浴で きます。





●用事などで人を呼びたいとき

①風呂リモコンの「呼出」スイッチを押します。

キメインリモコンと風呂リモコンから『ピピピ……』という電子音が鳴ります。







②もう一度「呼出」スイッチを押すと、電子音が消えます。

●保温中に浴そうの湯温を変えたいとき

「ふろ温度」スイッチでお好みのふろ温度に設定してください。

- *ふろ温度を上げると、設定温度まで自動的に沸
- き上げます。
- *ふろ温度を下げると、設定温度まで自動的に注水します。





●風呂釜洗浄の操作のしかた


風呂釜洗浄とは、風呂釜に湯アカが溜まり循環不良となったり、湯アカの吹き出し 防ぐためのものです。

- ●「運転スイッチ」が「A」の状態で、浴そうの残り湯を排水していくと、センサーが感知して自動的に循環口 よりお湯が約1分間、水が約30秒間出て風呂釜を洗浄します。
- *風呂袋洗浄時は、表示画面の保温・沸き上 がり表示が点滅します。(点滅開始からお湯 が出てくるまで、約1分半の待ち時間があ ります。)



- ●風呂釜洗浄を途中でやめたいときや不要なときは「運転スイッチ」を「切」にしてください。
- ●厘呂劉洗浄運転中に給揚操作をすると、鳳呂釜洗浄は終了します。

●残り湯が上部循環□にない状態で排水すると、亀呂鑑洗浄は行われません。



- ■風呂雲洗浄は、「過転スイッチ」を切らない状態で排水したときのみ作動します。
- ●風呂登無連運転時は、掲頭口から約60°Cの熱い起連が出ますので、ヤケドにご注意ください。






凍結予防のしかた

凍結したまま使用されますと、機器に異常が生じる場合があります。凍結がとけた後、 各部分の作動を確認の上、ご使用ください。

●凍結予防装置(ヒータ) ●水を流す方法(-般的な方法) による方法



- ●この機器には、外気温が下がってくると自動的に 機器内を保温する凍結予防装置(ヒータ)を組み込 んだいます。
- ●凍結予防装置(ヒータ)は電源プラグを抜くと作動 しません。鬱急の時以外は、電源プラグを抜かな いてください。
- ●凍結予防装置(ヒータ)は、メインリモコン又は風 呂リモコンの運転スイッチ「入・切」に関係なく 作動します。
- * 外気温が極端に低く(庭のたまり水などが凍るおそ れのある日)なりますと、凍結予防装置(ヒータ)だ けでは効果がありません。このような場合は、「水 を流す方法」または「機器の水を抜く方法とを行 なってください。また外気温が低くなるおそれの あるときは、浴そうのお湯を最後の人が入浴した 後、必ず排水してください。



- ガス元栓を閉め、メインリモコン又は、風呂リモ コンの運転スイッチを「切」にして、お風呂場の 給湯栓を開け、1分間に約200cc(牛乳びん1本分 ぐらい)の水を浴そうに流し込んで下さい。
- 流量が不安定なことがありますので、念のため約 30分後にもう一度流量をお確かめください。

● 獲結予防装置(ヒータ)は電源プラグを抜くと作動しません。機器の水を抜いて連結予防処置を行うとき、また は緊急の時以外は電源プラグを抜かないでください。

●機器の水を抜く方法(入居前や長期不在の場合) 給湯側

■この方法は、給水配管の凍結予防は出来ませんが、機器の破損を予防するには 最もよい方法です。次の①~⑦の手順により機器内の水を抜いてください。 次にお使いになるまで、そのままにしておいてください。

①「運転スイッチ」を押して「切」にします。 ⑤すべての給湯栓を全隅にします。

②ガス元栓をしっかり閉めます。


(B)水抜き栓(2)をゆるめてはずします。

③給水元栓をしっかり閉めます。

(7)水抜き栓(1)をゆるめます。

④電源プラグをコンセントから抜きます。

※排水量は約700ccですので、これに見合った容器を用意してください。



風呂側

①浴そうの水を排水します。

※風呂側の水抜きを行なった後は浴そうに水を落し込まないでください。

②水抜き枠(3)をゆるめます。

●再度、ご使用のときの手順

①水抜き枠(1)(2)(3)を元通りに閉めます。

②すべての給湯栓を閉じてください。

③11ページの「操作前の準備と確認」に従ってください。

※現場施工の状況により、「凍結予防ヒータによる方法」や「機器内の水を抜く方 法」では、配管部分の凍結まで予防できない場合がありますので、必ず保温材 を巻くなどの処置をしてください。

___ 26 _____

点検・お手入れ


●点検・お手入れ際のご注意

●点輪・お手入れの前には必ずガス元枠を閉じ、電 源を切って機器が冷えてから行ってください。 機器の前板などははずさないでください。

(機器やリモコンは絶対に分解しないでください。)

●点検

- ●機器の上や周囲に燃えやすいものを置いていませ んかり
- ●排気口や給気口をふさいでいませんか?




●お手入れ

機器本体・リモコンの表面が汚れたときは、やわら かい布に台所用洗剤(中性洗剤)をつけてふき取っ て下さい。シンナー・ペンジンなどではふかないで ください。



●循環口のお手入れ

- ●フィルターは定期的(月2~4回)に掃除してくだ さい。めづまりするとお楊の出が悪くなります。
- ●掃除したあとは元通りに取り付けてください。
- ●フィルターは必ず下部循環口に取り付けてくださ





ブラシなどで裸腺をする。



点検・お手入れ

●点検・お手入れ後の確認

●点検・お手入れの後は、11ページの「操作前の準 備と確認」に従ってください。出湯操作をされて、 万一異常な燃烧、異常な音、異臭を感じられたと きは、あわてず給湯栓、ガス元栓を閉じ、お買求 めの販売店、またはもよりの大阪ガス支柱にご連 絡ください。



●定期点検のおすすめ

- ◆ご使用上支障がない場合でも、安全により長くご 使用いただくために、2~3年に1回程度の定期 点検をおすすめします。
- ●本製品は一般家庭用の製品です。 業務用にご使用の場合は機器を正常にお使いいた だくために、定期点検(年2回程度)をお受けくだ さい。(有償)

詳しくは、お買い求めの販売店または大阪ガス支 社へご相談ください。

故障かな?と思ったら ぬ障かな?と思われたらただちに 使用を中止し、一度つぎのことを お調べください。



●こんな場合は異常ではありません。


状 況	点 検 事 項
給湯柱を開いてもすぐお湯が出ない。	機器から給湯栓までは、距離がありますので、お湯が出てくるまでに、少し時間が かかります。
給湯栓を閉めても、しばらく音がして いる。	再使用時の点火をより早くするため、連転停止後約5分間は燃焼ファンを回転させ ています。
寒い日に排気口から白い濃気がでる。	温度差による水蒸気が発生するためで異常ではありません。
高温出海すると、お湯か白くなる。	水には空気が含まれていて加熱すると気泡となってあらわれるためで異常ではあり ません。

寸法図

●エラー表示

- ●リモコンにはエラー表示機能(故障診断機能)があります。
- ●リモコンの設定温度表示部にエラー表示と番号 59 が 1 秒ごとに交互に表示されます。 (80~ 8F・E3 は給湯温度表示部、E0~EF 、E1~E7 はふろ温度表示部に表示されます。)
- ●修理を依頼されるときは表示番号をお知らせください。

表示	故障簡新	対処
RO	運転モード切替スイッチ位置の不具合	
RI	給水温度センサー系統の不具合	
83	給湯温度センサー系統の不具合	リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れてから操作してくだ
84	船漕炎検出系統の不具合	さい。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
85	ファン回転系統の不具合	
R6	給湯炎(燃焼)検出系統の不具合	ガス栓が全間になっていますか。なっていないときは、ガス栓を関き、 リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れて給湯栓を開けてく ださい。エラー表示が出なければ大丈夫です。
87	沸とう防止装置の作動または不具合	リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れた後、操作してくだ
88	給湯の過熱防止装置の作動または不具合	さい。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
RR	給減炎の立消え炎検出系統の不具合	ガスメーターの安全装置(マイコンメーター)が作動していませんか。 もしそうでない場合は修理依頼してください。
AF	給湯連続過熱リミッターの作動	リモコンの調転スイッチを一度切り、もう一度入れた後操作してください。 それでもエラー表示が消えず、使用中にお湯も出ない場合は、修理 依頼してください。
€5	水量制御装置の不具合	エラー表示が出ても、しばらくしてエラー表示が消えればそのまま使用 できます。表示が消えず、使用中にお濡も出ない場合は、修理依頼して ください。
E0	連転モード切替スイッチ位置の不具合	リエーンの運転コノルズを一般切り キキーキュセルタ 切をしってい
E1	ふる温度センサー系統の不具合	リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れた後、操作してくだった。さい。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
EY	ふろ炎検出系統の不具合	
88	ふろ炎(燃焼)検出系統の不具合	ガス栓が全側になっていますか。なっていないときは、ガス栓を開き、 リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れて追いだきスイッチ を入れ運転してください。エラー表示が出なければ大文夫です。
ET	循環ポンプ系統の不具合	リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れた後、操作してくだ
<i>EB</i> _	ふろの過熱防止装置の作動または不具合	さい。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してください。
ER	ふろ炎の立消え炎検出系統の不具合	ガスメーターの安全装置 (マイコンメーター) が作動していませんか。 もし、そうでない場合は修理依頼してください。
EF	ふろ連続過熱リミッターの作動	リアコンの海にフノルイナー 中切り ナラーカンシュグ ウチュノ・イ
FI	浴そう圧力検出装置の不具合	- リモコンの運転スイッチを一度切り、もう一度入れた後、自動スイッチ - を押してください。それでもエラー表示が出るときは、修理依頼してく
FZ	注湯電磁弁系統の不異合	¬ を押してくたさい。それでもエフー表がが出ることは、廖建敬粮してく - ださい。
FY	給混確認スイッチ系統の不具合	76.7010
F5	浴そう水位不足	浴そうの水位が不足しています。お湯(水)をたしてください。それから リモコンの遺転スイッチを一度切り、もう一度入れて違いだきスイッチ を押してください。
FT	浴そうの排水せんの閉め忘れ	浴そうの排水せんの閉め忘れではありませんか。排水せんを排水口に差 し込んでください。それからリモコンの運転スイッチを一度切り、もう 一度入れ、自動スイッチを押してください。エラー表示がでなければ大 支えです。




故障かな?と思ったら

月 → 55 1秒ごとに 交互に表示

エラー表示語音

सेंक रहे



____ 30 ___

— 31 —

法図

仕様

●什様表

品							
			31-096				
型			名				
外	Æ	4	法	幅540×與行156×高达875(mm)			
外	装	材	質	フロントカバー: 銅板遮装仕上げ ケ — シ ン グ: 鋼板遮装仕上げ			
N.	品	重	湿	36kg			
接:		ガ	ス_	20A (P3/4)			
	続口	給	水	20A(R3/4)			
		紿	湯	20A(F3/4)			
		循環/	ペイプ	445×2			
1000		給	湯	最大45,000~最小4,800			
ガス消費量			消費量 Cel/h)	.35	3	11.000	
1 1/4	Jul / 11 /	自	時	56.000			
能力			、力	(24) ~ 2.5号			
制	御	方	式	フィードフォワード・フィードバック制御・			
最	低(乍 動	水 圧	0.2kg/arf			
最	低 1	乍 動	水 量	3.00/min			
電 源		源	AC100V (50Hz/80Hz)				
電 :	気 関 係	消費	電力	140W/150W(50Hz/60Hz)			
点 火 方 式		方 式	連続放電点火方式(ダイレクト点火方式)				
制御装置ガス		ス	ガス比例制御方式				
mu.	104 354 RE	Z	K	水量比例制御方式			
				給 湯	ふろ		
	立消	え安全	装置	フレームロッド	フレームロッド		
	流水	感 知	装 置	水量センサー	<u> </u>		
	ファン	回転検	出装置	木-	-JV C		
安	空だ	き 安 全	装置	温度ヒューズ	<u> </u>		
	空だ	き 防止	装置		水位センサー		
全	過熱	防止	装 置	温度ヒューズ	温度ヒューズ		
装	過圧隊	5 止安:	全装置	ブローバルブ	-		
•×	沸と	う防止	装 置	サーミスタ	サーミスタ		
置	凍 結	予 防	装 置	サーモ付電気ヒーター	サーモ付電気と一ター		
	排	水 装	· 置		手動式水抜きせん		
	湯電	安 全	装.置	高感度高速漏電ブレーカー			
誘導 置 保護 装置 半導体			ド海体				
同	棚	寸 属	部 品	機器取付部品一式、取扱説明書、メ	インリモコン、風呂リモコン		

アフターサービス

サービスのお申し込み

●サービス(点検・修理)を依頼される前に

『故障かな?と思ったら』(P.29~30) の項を見て、もう一度ご確認ください。 それでも不具合がある場合は、ご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、 もしくは大阪ガス支針にご連絡ください。

ご連絡の際には次のことをお知らせください。

1. 品 名………ガス風呂給湯器(自然循環タイプ)

2. 大阪ガス商品コード…機器の左側面に貼付してあります。

(N) 31-096

(例)

大阪ガス株式会社 05

3.現象……できるだけ詳しく

*この機器には、不具合が生じた時、リモコンにエラーを表示する機能(故障診断機能)がついて います。お手数ですが異常報知したとき。リモコンの温度表示部にエラー表示と番号が表示さ れますので、お知らせください。(早期修理対応するうえでたいへん役立ちます)

4. 道順……できるだけ詳しく

転居されるとき

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合

ガスの種類が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となり ますので、転居先のガスの種類を確認の上、お買い求めの販売店、またはもより の大阪ガス支社にご相談ださい。この場合、調整・改造に要する費用は保証期間 内でも有料となります。

保証・補修について

●保証期間中は…

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします。 保証書を紛失されますと、保証期間中であっても修理費をいただくことがありま すので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

●保証期間経過後の故障修理について

お買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。修理によ って機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。この 製品の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製 造打切後10年間です。